

TL

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Алматы (7273)495-231 | Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812)21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)229-48-12 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Иркутск (395)279-98-46 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652)67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Россия (495)268-04-70 | Киргизия (996)312-96-26-47 | Казахстан (7172)727-132 | |

Эл. почта efg@nt-rt.ru || Сайт: <https://end.nt-rt.ru/>

Messingverschraubungen Brass Fittings

Nenndruck : PN 16
Werkstoff : Messing-blank

Pressure range : PN 16 (232psi)
Material : brass bright



Doppelnippel / Hexagon Nipple Art. TL11

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------|----|-------|
| Größe / size | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| Art. TL11xx | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |



Doppelnippel • reduziert / Hexagon Nipple • Reduced Art. TL12

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| Größe / size | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 |
| Größe / size | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
| Art. TL12xxxx | 2120 | 2221 | 2321 | 2322 | 2422 | 2423 | 2523 | 2524 | 2624 | 2625 | 2724 | 2725 | 2726 | 2825 | 2826 | 2827 | 2928 |



Muffe / Socket Art. TL13

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------|----|-------|
| Größe / size | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| Art. TL13xx | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |



Schlauchtülle / Hose Nozzle Art. TL30

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Größe / size | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| Schlauch-Ø / hose-Ø [mm] | 10 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 38 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| Art. TL30xxxx | 1022 | 1023 | 1323 | 1523 | 1823 | 2024 | 2524 | 2025 | 2525 | 2725 | 3225 | 3226 | 4026 | 3827 | 4027 | 5027 | 5028 | 6029 |



Winkel 90° • innen-innen / Elbow 90° • Female-Female Art. TL20

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------|----|-------|
| Größe / size | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| Art. TL20xx | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |



Winkel 90° • innen-außen / Elbow 90° • Female-Male Art. TL23

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------|----|-------|
| Größe / size | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| Art. TL23xx | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |



Reduzierstück / Hexagon Bushing Art. TL18

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| Größe / size | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Größe / size | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| Art. TL18xxxx | 2320 | 2321 | 2322 | 2421 | 2422 | 2423 | 2522 | 2523 | 2524 | 2624 | 2625 | 2723 | 2724 | 2725 | 2726 | 2823 | 2824 | 2825 | 2826 | 2827 |



T-Stück / Tee Art. TL24

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------|----|-------|
| Größe / size | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| Art. TL24xx | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |



Sechskantkappe • Messing / Hexagon Cap • Brass Art. TL33

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------|----|-------|
| Größe / size | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| Art. TL33xx | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |



Kontermutter • Messing / Hexagon Nut • Brass Art. A50

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------|----|-------|---|---|
| Größe / size | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| Art. A50xx(x) | 18 | 14 | 38 | 12 | 34 | 10 | 114 | 112 | 20 | - | - | - |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Алматы (7273)495-231 | Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812)21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)229-48-12 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Иркутск (395)279-98-46 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652)67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Россия (495)268-04-70 | Киргизия (996)312-96-26-47 | Казахстан (7172)727-132 | |

Эл. почта efg@nt-rt.ru || Сайт: <https://end.nt-rt.ru/>